

## Vezetőálláson történő tartózkodás szabályai

- A mozdony vezetőállásán csak józan, kipihent, tudatmódosító szerektől mentes állapotban lehet tartózkodni.
- Az engedélyes kártya menetjegynek nem tekinthető.
- Az engedélyes kártya önmagában nem jogosít fel vasútüzemi területre való belépésre, csak perontól peronig érvényes.
- A kiadott engedélyes kártya harmadik fél részére át nem ruházható, kölcsön nem adható. A névre szóló engedélyes kártyát csak az használhatja, akinek a nevére kiállították. A szervezet saját nevére igényelt engedélyes kártyáját csak a szervezet tagja használhatja.
- A mozdony, valamint a vezérlőkocsi, motorkocsi vezetőállására történő fellépés előtt az engedélyes kártyát a mozdonyvezető felé fel kell mutatni a személyazonosság igazolása mellett. Felszállást követően a Mozdony Fedélzeti Berendezést (MFB) kezelni kell. A személyazonosság igazolásának elmulasztása, megtagadása esetén a mozdonyvezető megtagadja a mozdonyra történő felszállást.
- A vezérlőkocsi vezetőállásában csak a hátul működő mozdonnyal üzemelő személyszállító ingavonat esetében megengedett a vezetőálláson tartózkodás. Kivételt képeznek ez alól szolgálati céllal (pl. szállítmánykísérési, pályafelügyeleti feladatokat ellátók, stb.) ott tartózkodó személyek.
- A mozdonyok első vezetőállásán maximum 4, hátsó vezetőállásán maximum 6 fő tartózkodhat.
- Az engedélyes kártya csak a mozdonyok vezetőállásán való tartózkodásra jogosít fel. A vontatójármű egyéb részein (géptér, motortér, stb.) történő tartózkodásra nem ad felhatalmazást.
- Kizárólag felügyelet mellett lehet a mozdonyok vezetőállásain tartózkodni. Kivételt képeznek ez alól a hátsó vezetőálláson szolgálati céllal (pl. szállítmánykísérési, pályafelügyeleti feladatokat ellátók, stb.) tartózkodó személyek.
- Felhívjuk az engedélyes kártyával rendelkező figyelmét a vasútüzem veszélyességére, valamint a vasútüzem területét jellemző, és a vasúti járműveken előforduló szennyező anyagokra. A szennyező anyagok okozta károkért a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. anyagi felelősséget nem vállal.
- Az engedélyes kártyával rendelkező a vasútüzemi munkát és a mozdonyon szolgálatot teljesítők munkáját nem zavarhatja, utasításaikat köteles végrehajtani.
- A villamos vontatás erősáramú (nagyfeszültségű) berendezéseit és egyéb berendezéseket állandóan feszültség alatt állónak kell tekinteni. Minden ilyen berendezés megközelítése és megérintése tilos és életveszélyes!
- Az engedély nem érvényes azon vonatok mozdonyaira, amelyeken a mozdonyon tartózkodást kereskedelmi tevékenység keretében értékesítik.
- A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nem tartozik felelősséggel az engedélyes kártya tulajdonosának felróható magatartásából származó következményekért.
- Érvényes engedélyes kártya birtokában sem tudja a Társaság minden kétséget kizáróan biztosítani a vezetőálláson történő tartózkodást!