

Kivonat a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemeltetésében lévő járművek (mozdony, vezérlőkocsi, motorkocsi) vezetőállásán történő tartózkodás feltételeiről szóló 3/2010. MVH sz. utasításból

Az utasításban a Társaság szó alatt a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. értendő.

3.0. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

3.1. Mozdony (vontatójármű): vonóerő kifejtésére, vasúti elegy továbbítására és rendezésére alkalmas jármű, mely rendelkezhet utas- vagy poggyásztérrel is. Az utasítás „mozdony” meghatározása alatt - amennyiben az adott pontban értelmezhető, és pontosabb meghatározásra nem kerül - valamennyi mozdonyt, motorkocsit, vezérlőkocsit kell érteni.

3.2. MFB: Mozdony Fedélzeti Berendezés.

(...)

3.4. Engedélyes kártya: természetes vagy jogi személy által igényelt, vezetőálláson tartózkodásra jogosító kártya, amellyel az MFB-be be tudnak lépni.

3.5. Megrendelő vasúti társaság: a menetvonal tulajdonosa vagy a tolatási szolgáltatást megrendelő vasúti társaság.

3.6. Igénylő: vezetőálláson tartózkodásra jogosító kártyáért kérelmet (1. sz. melléklet) benyújtó természetes vagy jogi személy.

4.0. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A mozdonyok vezetőállásán tartózkodni a külön kérelemmel igényelhető engedélyes kártya birtokában lehetséges. Az engedélyes kártyák korlátozással is kiadhatók (időbeni korlátozással, vontatójármű típusára vonatkozó korlátozással, viszonylati korlátozással, megrendelő vasúti társaság szerinti korlátozással stb.). Az éves engedélyes kártyák tárgyév január 1-től a követő év január 31-ig adhatóak ki, a féléves engedélyes kártyák tárgyév július 1-től a követő év január 31-ig.

Azon vonatok mozdonyának vezetőállásán, amelyeken a mozdonyon tartózkodást külső felek részére kereskedelmi tevékenység keretében értékesítik (pl.: nosztalgia mozdony), az így jogosultságot szerző személyeken kívül csak a mozdony, illetve mozdonyszemélyzet ellenőrzését végzők tartózkodhatnak az erre vonatkozó engedélyük alapján.

4.2. A vezetőálláson történő tartózkodásra jogosító engedélyes kártya kérelmezésének és felhasználásának feltételei

4.2.1. Az engedélyes kártya igényeléséhez az 1. sz. melléklet szerinti *Kérelem* nyomtatványt kitöltve kell benyújtani a Társaság Működtetési Szervezete részére. Engedélyes kártya csak a 4. számú mellékletben feltüntetett díjak megfizetése után adható ki az igénylő részére.

- 4.2.2 A kérelem kitöltéséhez segédlet a 2. sz. mellékletben található.
- 4.2.3. A kérelem benyújtását aláíró igénylő elismeri, hogy a vezetőálláson történő tartózkodás szabályait (3. sz. melléklet) áttanulmányozta és a benne foglaltakat tudomásul vette.
- 4.2.4. A beérkező igények elbírálását a Társaság működtetési vezérigazgató-helyettese, illetve személyzetmenedzsment vezetője végzi.
- 4.2.5. Az engedélyes kártya igényelhető meghatározott napra, félévre, illetve évre (területi korlátozással, megrendelő vasúti társaság szerinti korlátozással, vonatszám korlátozással, mozdonyozat szerinti korlátozással, stb.).
- 4.2.6. Meghatározott napra történő igénylés esetén napra szóló engedélyes kártya adható ki. Egyszerre több napra történő kérelmezés esetén elég egy kérelmet kitölteni. Ebben az esetben az elbírálási díjat elég egyszer megfizetni, azonban - pozitív elbírálás esetén - az engedélyes kártya kiállításának eljárási díját minden egyes megigényelt napra ki kell fizetni. A díjtételeket a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- 4.2.7. Az engedélyes kártya igényelhető tolatási feladatokat ellátó vontatójármű vezetőállásán történő tartózkodásra is.
- (...)
- 4.2.9. (...) Az igénylő félnek igazolnia kell a kérelem benyújtásakor, hogy a megrendelő vasúti társaság engedélyével rendelkezik.
- (...)
- 4.2.11. Egy szervezet igényelhet engedélyes kártyát a szervezet nevére, illetve meghatározott munkavállalója/munkavállalói részére névre szólóan.
- 4.2.12. Minden esetben az a fél felelős az engedélyes kártyáért, illetve annak rendeltetésszerű használatáért, aki a *Kérelem* nyomtatványon igénylőként szerepel.
- (...)
- 4.2.14. Az engedélyes kártyával rendelkező személy felé a Társaság a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott felelősséggel tartozik. A Társaság nem tartozik felelősséggel az engedély jogosultjának felróható magatartásából származó következményekért.
- 4.2.15. A mozdony vezetőállásán tartózkodók létszámáról a Forgalmi Utasítás rendelkezik. Amennyiben a mozdony vezetőállásán a megengedettnél többen kívánnak tartózkodni, akkor a mozdony, illetve mozdony személyzet ellenőrzésére jogosult legmagasabb beosztású személy, ilyen hiányában a mozdonyvezető dönt a vezetőálláson való tartózkodás lehetőségéről, de az ellenőrzési, felügyeleti, ki- és továbbképzési, vonal- és típusismereti, illetve mérési és kísérleti célú vezetőálláson való tartózkodás minden esetben előnyt élvez.

4.2.16. Csak felügyelet mellett lehet a mozdony menetirány szerinti hátsó vezetőállásán tartózkodni. Kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik szolgálati célból tartózkodnak a hátsó vezetőálláson (pl. szállítmánykísérési, pályafelügyeleti feladatokat ellátók, stb.). A hátsó vezetőálláson tartózkodók létszáma nem haladhatja meg a Forgalmi Utasításban meghatározott létszámot.

(...)

4.2.18. Belépés az MFB-be engedélyes kártyával:

- Az engedélyes kártyával rendelkező személy az MFB-be azután tud belépni, hogy a mozdonyvezető a vonat adatait a rendszerbe bevitte. A kártyát az MFB-hez kell érintenie, majd az „Engedélyes be/kijelentkezése” menü megjelenése után a kijelzőn meg kell nyomnia az 1-es gombot (Engedélyes bejelentkezése).
- Az engedélyes kártyával rendelkező személy az MFB-ből történő kijelentkezéséhez a kártyáját az MFB-hez kell érintenie, majd az „Engedélyes be/kijelentkezése” menü megjelenése után meg kell nyomni a kijelzőn a 2-es gombot (Engedélyes kijelentkezése).

4.2.19. A felhasznált, érvényességét veszített engedélyes kártya az igénylő birtokában maradhat, vagy lejártá után új eljárásban újra érvényesíthető. Utóbbi esetben csak a kérelmet kell a Társaság részére eljuttatni, a kártyát nem.

4.3. Rendkívüli események kezelése

4.3.1. A kártya elvesztését, megsemmisülését, használhatatlanságot okozó sérülését – lehetőség szerint – minél előbb be kell jelenteni a kártyát kiadó fél részére, aki a szükséges letiltásról gondoskodik. A 4. sz. melléklet szerinti pótdíj megfizetését követően lehetőség van a kártya pótlására. A pótló engedélyes kártya azokkal a jogosultságokkal, korlátozásokkal adható ki, mint amilyenekkel az elveszett, megsérült, megsemmisült kártya rendelkezett.

4.3.2. Ha a meghatározott napra szóló engedélyes kártyával rendelkező önhibáján kívül és a Társaság vasúti tevékenységével összefüggően (pl. 4.2.15. esete) a kártyát felhasználni nem tudja, akkor - külön kérésére - egy másik napra kiadható a kártya díjmentesen ugyanazokkal a korlátozásokkal és jogosultságokkal.

(...)

4.4.1. Éves és féléves engedélyes kártya esetén nem kell elbírálási díjat fizetni.

7.0. Mellékletek

7.1. Kérelem

7.2. Segédlet a kérelem kitöltéséhez

7.3. Vezetőálláson történő tartózkodás szabályai

7.4. Az engedélyes kártya elbírálási, eljárási és pótdíja, bankszámlaszám

Kérelem
vezetőálláson történő tartózkodáshoz
természetes személy részére

Igénylő neve:

Lakcím:

Adószám:

E-mail cím:

Telefonszám:

Fényképes igazolvány száma:

Fax szám*:

Igények megadása:

- **Időszak:**
- **Viszonylat:**
- **Megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos):**
- **Vonatszám:**
- **Vontatójármű:**

A vezetőálláson tartózkodás célja:

** Nem kötelező megadni!*

Az igénylő fél aláírásával elismeri, hogy a „Vezetőálláson történő tartózkodás szabályai” című ismertetőt áttanulmányozta, és a benne foglaltakat tudomásul vette:

.....
Igénylő aláírása

Figyelem!

A Kérelem csak a megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos) engedélyét igazoló hozzájárulásával együtt érvényes. Ha a hozzájárulás nincsen a kérelem mellé csatolva, akkor igénylését automatikusan elutasítjuk.

Kérelem**vezetőálláson történő tartózkodáshoz**

jogi személyiség részére (nem névre szóló, szervezeti egységre kiállított engedélyes kártya igénylése esetén)

Igénylő neve:**Székhely:****Adószám:****E-mail cím:****Telefonszám:****Fax szám:****Igényelt kártyák száma összesen:**

Az engedélyes kártya használója (szervezeti egység neve)	Darabszám	Igények megadása					A vezetőálláson tartózkodás célja
		Időszak	Viszonylat	Megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos)	Vonatszám	Vontatójármű	

(A táblázat további sorok beszúrásával bővíthető.)

Az igénylő fél aláírásával garanciát vállal arra, hogy mindazon munkavállalója részére, akiket vezetőálláson történő tartózkodásra jogosító engedélyes kártyával ellát, a „Vezetőálláson történő tartózkodás szabályai” című ismertetőt átadta megismerésre, és a kártya használója a benne foglaltakat tudomásul vette:

.....
Igénylő cégszerű aláírása

Figyelem!

A kérelem csak a megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos) engedélyét igazoló hozzájárulásával együtt érvényes. Ha a hozzájárulás nincsen a kérelem mellé csatolva, akkor igénylését automatikusan elutasítjuk. Kivételt képez ez alól, ha a megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos) saját vonatára nyújt be kérelmet, illetve ha a pályahálózatot üzemeltető pályafelügyeleti feladatok ellátása céljából nyújt be kérelmet.

Kérelem
vezetőálláson történő tartózkodáshoz
 jogi személyiség részére (névre szóló engedélyes kártyaigénylés esetén)

Igénylő neve:

Székhely:

Adószám:

E-mail cím:

Telefonszám:

Fax szám:

Igényelt kártyák száma összesen:

Név	Szervezet	Beosztás	Fényképes igazolvány száma	Igények megadása					Vezetőálláson tartózkodás célja
				Időszak	Viszonylat	Megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos)	Vonatszám	Vontatójármű	

(A táblázat további sorok beszúrásával bővíthető.)

Az igénylő fél aláírásával garanciát vállal arra, hogy mindazon munkavállalója részére, akiket vezetőálláson történő tartózkodásra jogosító engedélyes kártyával ellát, a „Vezetőálláson történő tartózkodás szabályai” című ismertetőt átadta megismerésre, és a kártya használója a benne foglaltakat tudomásul vette:

.....

Igénylő cégszerű aláírása

Figyelem!

A Kérelem csak a megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos) engedélyét igazoló hozzájárulásával együtt érvényes. Ha a hozzájárulás nincs a kérelem mellé csatolva, akkor igénylését automatikusan elutasítjuk. Kivételt képez ez alól, ha a megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos) saját vonatára nyújt be kérelmet, illetve ha a pályahálózatot üzemeltető pályafelügyeleti feladatok ellátása céljából nyújt be kérelmet.

Segédlet a kérelem kitöltéséhez

- Időszak:

Azt kell megadni, hogy az engedélyes kártya mely napra, illetve időszakra legyen kiállítva. Az éves engedélyes kártyák tárgyév január 1-től a követő év január 31-ig adhatóak ki, a féléves engedélyes kártyák tárgyév július 1-től a követő év január 31-ig.

- Viszonylat:

Milyen viszonylatban kíván a vezetőálláson tartózkodni. Tolatószolgálatot ellátó mozdonyok esetén a telephely/állomás nevét kell megadni.

- Megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos):

A megrendelő vasúti társaság (menetvonal tulajdonos) nevének vagy a VONTAT2 rendszerből kódjának megadása.

- Vonatszám:

Az érvényes közforgalmú menetrendben vagy a szolgálati menetrendkönyvben feltüntetett vonatszámot kell megadni.

- Vontatójármű:

Ha a vezetőálláson tartózkodás igénylése meghatározott mozdonysorozatra szól, akkor a mozdonysorozatot itt kell megadni.

- Az igények megadásánál az *Időszak* oszlopot, illetve azon felül még legalább egy oszlopot ki kell tölteni!

- Amennyiben az igénylő névre szóló, illetve nem névre szóló (szervezeti egységre kiállított) engedélyes kártyát is igényelne, úgy az 1/B. és 1/C. mellékletet is ki kell tölteni.

Vezetőálláson történő tartózkodás szabályai

- A mozdony vezetőállásán csak józan, kipihent, tudatmódosító szerektől mentes állapotban lehet tartózkodni.
- Az engedélyes kártya menetjegynek nem tekinthető.
- Az engedélyes kártya önmagában nem jogosít fel vasútüzemi területre való belépésre, csak perontól peronig érvényes.
- A kiadott engedélyes kártya harmadik fél részére át nem ruházható, kölcsön nem adható. A névre szóló engedélyes kártyát csak az használhatja, akinek a nevére kiállították. A szervezet saját nevére igényelt engedélyes kártyáját csak a szervezet tagja használhatja.
- A mozdony, valamint a vezérlőkocsi, motorkocsi vezetőállására történő fellépés előtt az engedélyes kártyát a mozdonyvezető felé fel kell mutatni a személyazonosság igazolása mellett. Felszállást követően a Mozdony Fedélzeti Berendezést (MFB) kezelni kell. A személyazonosság igazolásának elmulasztása, megtagadása esetén a mozdonyvezető megtagadja a mozdonyra történő felszállást.
- A vezérlőkocsi vezetőállásában csak a hátul működő mozdonnyal üzemelő személyszállító ingavonat esetében megengedett a vezetőálláson tartózkodás. Kivételt képeznek ez alól szolgálati céllal (pl. szállítmánykísérési, pályafelügyeleti feladatokat ellátók, stb.) ott tartózkodó személyek.
- A mozdonyok első vezetőállásán maximum 4, hátsó vezetőállásán maximum 6 fő tartózkodhat.
- Az engedélyes kártya csak a mozdonyok vezetőállásán való tartózkodásra jogosít fel. A vontatójármű egyéb részein (géptér, motortér, stb.) történő tartózkodásra nem ad felhatalmazást.
- Kizárólag felügyelet mellett lehet a mozdonyok vezetőállásain tartózkodni. Kivételt képeznek ez alól a hátsó vezetőálláson szolgálati céllal (pl. szállítmánykísérési, pályafelügyeleti feladatokat ellátók, stb.) tartózkodó személyek.
- Felhívjuk az engedélyes kártyával rendelkező figyelmét a vasútüzem veszélyességére, valamint a vasútüzem területét jellemző, és a vasúti járműveken előforduló szennyező anyagokra. A szennyező anyagok okozta károkért a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. anyagi felelősséget nem vállal.
- Az engedélyes kártyával rendelkező a vasútüzemi munkát és a mozdonyon szolgálatot teljesítők munkáját nem zavarhatja, utasításaikat köteles végrehajtani.
- A villamos vontatás erősáramú (nagyfeszültségű) berendezéseit és egyéb berendezéseket állandóan feszültség alatt állónak kell tekinteni. Minden ilyen berendezés megközelítése és megérintése tilos és életveszélyes!
- Az engedély nem érvényes azon vonatok mozdonyaira, amelyeken a mozdonyon tartózkodást kereskedelmi tevékenység keretében értékesítik.
- A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nem tartozik felelősséggel az engedélyes kártya tulajdonosának felróható magatartásából származó következményekért.
- Érvényes engedélyes kártya birtokában sem tudja a Társaság minden kétséget kizáróan biztosítani a vezetőálláson történő tartózkodást!

Az engedélyes kártya elbírálási, eljárési és pótdíja, bankszámlaszám

Engedélyes kártya elbírálási, eljárési és pótdíja:

		Vezetőálláson történő tartózkodás engedélyezési díja
Napra szóló engedélyes kártya	Elbírálási díj	1 000 Ft + ÁFA/kérelem
	Eljárási díj	5 000 Ft+ÁFA/nap
Éves, féléves engedélyes kártya	Elbírálási díj	
	Eljárási díj	100 000 Ft+ÁFA/év (50 000 Ft+ÁFA/félév)

Az engedélyes kártya 4.3.1. szerinti pótdíja: 5000 Ft.

Bankszámlaszám:

Számlavezető pénzügyintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számla tulajdonos: MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-00000024-97170017